Kalkulator przepływu do kanałów otwartych BAMOPHAR 759







INSTRUKCJA OBSŁUGI

19-11-2020



ul. Obywatelska 128/152/8 · 9 Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl info@bamopolska.pl Kalkulator przepływu do kanałów otwartych BAMOPHAR 759

M-759.03-PL-AB

DEB

SPIS TREŚCI

1.	OPIS	3
2.	CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	3
3.	WYMIARY	3
4.	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	4
4.1	ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE	5
5.	MENU GŁÓWNE	7
5.1	BEZ MODUŁU DODATKOWEGO	7
5.2	Z MODUŁEM DODATKOWYM	7
6.	FUNKCJE IKON	8
7.	USTAWIENIA WYŚWIETLACZA	8
7.1	INFORMACJE NA EKRANIE	8
7.2	WYGASZACZ EKRANU	8
7.3	WYBÓR JĘZYKA	8
7.4	OPIS	9
8.	KONSULTACJA / MODYFIKACJA	9
9.	USTAWIENIA KALKULATORA PRZEPŁYWU	9
9.1	USTAWIENIE POMIARU	9
9.2	REGULACJA PROGU S1 W TRYBIE ON/OFF	10
9.3	REGULACJA PROGU S3 W TRYBIE ON/OFF ORAZ PRZYPISANIE DO SYGNAŁU ZEWNĘTRZNEGO	10
9.4	USTAWIENIE STEROWANIA SAMPLEREM (Przekaźnik S2)	10
9.5	REGULACJA TEMPERATURY	10
9.6	USTAWIENIE WYJŚCIA mA POMIARU	11
9.7	REGULACJA WYJŚCIA mA TEMPERATURY	11
9.8	WYMUSZ. STYK	11
9.9	RESET DZIENNEJ OBJĘTOŚCI	11



Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl info@bamopolska.pl

Kalkulator przepływu do kanałów otwartych **BAMOPHAR 759** 19-11-2020

DEB

759-03/2

M-759.03-PL-AB

1. OPIS

Kolorowy wyświetlacz dotykowy 4.3" ułatwia odczyt chwilowy przepływu lub wysokość cieczy zarówno jak i skumulowaną objętość. Menu umożliwia ustawienie progów i alarmów, sterowanie samplerem oraz dostęp do pozostałych opcji. BAMOPHAR 759 przetwarza sygnał wyjściowy bezpośrednio na pomiar przepływu, dzięki wbudowanemu kalkulatorowi z krzywymi odpowiednimi dla całej naszej gamy kanałów Venturiego ISO 4359 i znormalizowanych przelewów V lub U.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Interfejs użytkownika	Kolorowy ekran dotykowy, format 4.3" rozdzielczość 480 x 272 pikseli Wyświetlanie pomiarów : przepływ chwilowy, temperatura, wysokość cieczy, objętość skumulowana, objętość dzienna, stan przekaźników
Zakres pomiaru	Programowanie - Zabezpieczenie programu kodem dostępu Wysokość cieczy (mm) - Rozdzielczość 1 mm Przepływ (m ³ /h) - Rozdzielczość 0,1 m ³ /h
Zliczanie	_Skuriuloway przepływ (m²) - Rozdzielczość i m² Dzienne - Pojemność 8 cyfr- Reset w menu Ciaołe - Pojemność 8 cyfr - Brak resetu
Sygnał wejściowy	4-20 mA proporcjonalne do wysokości cieczy Temperatura Pt 100 Ω (-20+160 °C)
Konfigurowane krzywe	Kanały Venturiego, Przelewy V i U
Przekaźniki S1, S3	2 styki NO bezpotencjałowe, przypisane do pomiaru przepływu lub temperatury lub czujnika zewnętrznego dla S3. Regulowana histereza od 0 do 100 % - Regulowane opóźnienie od 0 do 9999 s
Sterowanie samplerem S2	Ustawienie skumulowanej objętości (m ³) 1 styk NO bezpotencjałowy. Opóźnienie zamkniecia styku regulowane od 0 do 9999 s
Wyjście impulsowe S4	Do licznika impulsów - 1 imp / m³ (przekaźnik S4) 1 stycznik NO bezpotenciałowy
Rezystencia wstepna styku	Maks. 100 mΩ (spadek napiecia 6 V DC 1 A)
Materiał styku	Stop srebra
Zdolność przełaczania	3 A 277 V AC, 3 A 30 V DC (nominalna)
Zdolność przełaczania (min.)	100 mA, 5 V DC (zmienna w funkcji częstotliwości przełaczania, warunków otoczenia, dokładności)
Wyjście prądowe (pomiar)	0/4 - 20 mA (maks. 600 Ω) proporcionalne do pomiaru - Programowany zakres Temperatura (°C)
Wyjście prądowe (temperatura)	0/4 - 20 mA (maks. 600 Ω) dla zakresu 0 do 100 °C
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz mono - Inne na zapytanie - Zuzycie 10 VA
Prezentacja	Obudowa tablicowa 96 x 144 mm, front IP 65, przyłącze na zaciski IP 40 Obudowa natynkowa, IP 65, przyłącze na zaciski z wejściem kablem przez dławnice
OPC IA (BS 422 + Logger)	
Komunikacia	Wyjście RS 422 połaczenie J-RUS - Tryb sławe binarny - 2400 do 9600 bodów
Zapis (Logger)	Automatyczny średni zapis pomiaru w ustawionym przedziale czasu - Maks. 150 000 zapisów na karciepamięci.

Zgodność CE : Urządzenie spełnia wymagania prawne obowiązujących Dyrektyw Europejskich.

3. WYMIARY







4.1 ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

Opis		Zacisk	Przyłącze
Wyjścio mó pomiar przopławu (A)		1	+ mA
wyjscie mA pomiar przepływu (A)		2	- mA
Wyjście mA temperatura (B)		3	mA
		4	+ mA
Blokowanie regulacij	Czujnik zewnętrzny :	5	+ 24 V
	- Czujnik indukcyjny (194 831)	6	0V
Zasil, 20 mA dla czujnika 2-przewodowego	- Suchy kontakt	7	OV
		8	+ 24 V
		9	+
Sonda temperatury Pt 100 Ω. 2 lub 3-zvłowa		10	+
		11	-
		12	Ekranowanie
		13	Ý
Połaczenie z modułem dodatkowym (bez wyświe	tlacza)	14	Z
		15	B
		16	A
Przekaźnik S4 / Wviście impulsowe - 1 impuls / m	3	17	S4
		18	-
Przekaźnik S2 (styk NO) / Sterowanie samplerem	1	19	S2
		20	
Przekaźnik S1 (styk NO) / Pomiar przepływu lub temperatury		21	S1
		22	
Przekaźnik S3 (styk NO) / Pomiar przepływu lub i	emperatury	23	- S3
Może być przypisany do czujnika zewnętrznego i	staje się stykiem NC	24	
		25	
		26	PE = Uziom (ekwipotencjał)
Zasilanie		27	N = Neutralny
		28	L = Faza
Czujnik poziomu (przetwornik 2 lub 4-żyłowy)		29	NC.
		30	- mA
		31	+ mA
	Podłączenie do modułu dodatkowego)	
[Moduł podstawowy Mod	uł dodatkowy	



Maks. długość połączenia Rodzaj kabla **500 metrów** Kabel sieciowy lub 4-żyłowy ekranowany kabel, przekrój \ge 0,25 mm²

19-11-2020



ul. Obywatelska 128/152/8 · 9 Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl info@bamopolska.pl

Kalkulator przepływu do kanałów otwartych BAMOPHAR 759

M-759.03-PL-AB

DEB





FUNKCJE IKON 6.

Do dyspozycji jest ekran dotykowy do poruszania się po menu i konfigurowania wyświetlacza zgodnie ze swoim zastosowaniem. Do każdego żółtego przycisku przypisanego do urządzenia głównego przypisany jest zielony wariant dedykowany modułowi dodatkowemu.



EKRAN STARTOWY Powrót do ekrany startowego Przykład z zieloną ikoną dla modułu dodatkowego

USTAWIENIA Dostęp do ustawień wyświetlacza (język i opis urządzenia)

JĘZYK Wybór języka

MENU Dostęp do ustawień urządzenia

INFO Dostęp do numeru seryjnego i wersji BAMOPHAR

KŁÓDKA Otwarta = tryb MODYFIKACJI Zamknięta = tryb KONSULTACJI

POWRÓT Pozwala wrócić do poprzedniego ekranu

STRZAŁKI Kursor ekranu do nawigacji po menu

WYBÓR Rozwinięcie wyboru

ZATWIERDZENIE Dostęp do poprzedniego parametru

7.

USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

Uwaga : Menu wyświetlacza jest dostępne w trybie MODYFIKACJE (patrz rozdział KONSULTACJA/MODYFIKACJA).

7.1 **INFORMACJE NA EKRANIE**

Numer identyfikacyjny ekranu oraz jego wersja są dostępne w tym menu.

WYGASZACZ EKRANU 7.2

Jasność wyświetlacza w trybie gotowości można zmniejszyć lub zwiększyć, aż do jego wyłączenia, przesuwając suwak od lewej do prawej.

19-11-2020

WYBÓR JĘZYKA 7.3

Wybierz flagę odpowiadającą żądanemu językowi. Ta czynność powoduje powrót do poprzedniego ekranu. Naciśnij klawisz EKRANU STARTOWEGO, aby powrócić do ekranu głównego.



Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl info@bamopolska.pl

Kalkulator przepływu do kanałów otwartych **BAMOPHAR 759**

DEB

759-03/8

M-759.03-PL-AB

7.4 OPIS

Istnieje możliwość nazwania kanału A i kanału B wyświetlacza w celu identyfikacji urządzeń:

- 1 °) Kliknij nazwę urządzenia, które chcesz zmodyfikować.
- 2°) Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę urządzenia.
- 3°) Zapisz, aby zapisać zmiany.

8. KONSULTACJA / MODYFIKACJA

Tryb KONSULTACJI umożliwia użytkownikowi przeglądanie parametrów urządzenia. Ten tryb jest przedstawiony zamkniętą kłódką.

Aby zmienić ustawienia urządzenia, musisz wejść w tryb MODYFIKACJI. Ten tryb jest chroniony hasłem równym 4 ostatnim cyfrom numeru seryjnego.

Z głównego wyświetlacza przejdź do MENU.

Naciśnij kłódkę i wprowadź 4 ostatnie cyfry numeru seryjnego. Po zatwierdzeniu kodu dostępu w BAMOPHAR, tryb KONSULTACJI przechodzi do MODYFIKACJI (otwarta kłódka). Jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy, na 3 sekundy pojawi się komunikat BLAD.

Tryb KONSULTACJI włącza się automatycznie po 30 minutach.

Gdzie mogę znaleźć numer seryjny?

Numer seryjny jest podany na etykiecie BAMOPHAR. Jest również widoczny w menu INFO.

9. USTAWIENIA KALKULATORA PRZEPŁYWU

9.1 USTAWIENIE POMIARU

V ISO 28°4	Zaprogramowana krzywa (kanał, koryto miernicze,) (<i>Krzywa specyficzna dla twojej aplikacji będzie</i> <i>identyfikowana jako: SPECJALNA NR</i>) Wybierz zaprogramowaną krzywą z listy, a następnie potwierdź.
CZUJNIK POZIOMU	Zatwierdź, aby przejść do następnego kroku
MIN : 04,00 mA	Wprowadź wartość w mA poziomu minimalnego, a następnie potwierdź.
MAKS : 20,00 mA	Wprowadź wartość w mA obliczonego poziomu maksymalnego I, a następnie potwierdź. (W przypadku transmisji poziomu przez BAMOBUL, minimalny i maksymalny prąd pozostaje 4 i 20 mA)
ZAKRES 0365 mm	Ta faza umożliwia wprowadzenie skali czujnika poziomu skojarzonego z urządzeniem. Wprowadź wartość, a następnie potwierdź
ZAPISAC ?	Aby zapisać parametry, naciśnij ikonę ZAPISZ

Programowane	krzywe	:
LIN. 2.000 m3 /h	4/20 mA	
LIN. 20.00 m3 /h	4/20 mA	
LIN. 200.0 m3 /h	4/20 mA	
LIN. 2000 m3 /h	4/20 mA	
LIN. 2.000 m3 /s	4/20 mA	
LIN. 20.00 m3 /s	4/20 mA	
DF7	96 mm	
DF20	122 mm	
DF100	285 mm	
DF250	327 mm	
DF500 DE1000	545 mm	
DF1500	622 mm	
DF2500	621 mm	
ISMA TYPE I		
ISMA TYPE II		
ISMA TYPE III		
ISMA TYPE IV		
ISMA TYPE V		
ISMA TYPE VI		
ISMA TYPE VII		
V ISO 28°4	299 mm	
V ISO 53'8	299 mm	
DEVERSOIB LL 10	250 mm	ļ
DEVERSOIR U 20	250 mm	1
DEVERSOIR U 30	250 mm	
DEVERSOIR U 40	250 mm	
DEVERSOIR U 50	250 mm	
DEVERSOIR U 60	250 mm	
VENTURI 94 FL001	58 mm	
VENTURI 94 FL002	82 mm	
VENTURI 94 FL005	111 mm	
VENTURI 94 FL010	146 mm	
	205 mm	
VENTURI 94 FL 100	365 mm	
VENTUBI 94 FL250	536 mm	
VENTURI 94 FL500	717 mm	
V 20° BAMO	150 mm	
V 30° BAMO	150 mm	
V 45° BAMO	150 mm	
V 60° BAMO	150 mm	
V 90° BAMO	150 mm	
AV07 BAMO	100 mm	
AV25 BAMO	142 mm	

VFX 10-311

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

ul. Obywatelska 128/152/8 · 9 Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl info@bamopolska.pl

Kalkulator przepływu do kanałów otwartych BAMOPHAR 759 19-11-2020 M-759.03-PL-AB

DEB

9.2 REGULACJA PROGU S1 W TRYBIE ON/OFF

ALARM 1 ON/OFF	Aby aktywować przekaźnik, wybierz tryb ON, a następnie potwierdź. Aby wyłączyć przekaźnik, wybierz tryb WYL, następnie potwierdź i ZAPISZ.
ALARM 1 POMIAR/TEMP.	POMIAR: Próg przeznaczony do pomiaru przepływu TEMP. : Próg przeznaczony do pomiaru temperatury Wybierz tryb, a następnie potwierdź.
WYSOKI/NISKI	WYSOKI : Wyzwalane, jeśli pomiar jest większy niż próg NISKI: Wyzwalane, jeśli pomiar jest mniejszy niż próg Wybierz tryb wyzwalania, a następnie potwierdź.
WL +000,0 °C	Wprowadź wartość, przy której przekaźnik zostanie wzbudzony, a następnie zatwierdź.
WYL +000,0 °C	Wprowadź wartość, przy której przekaźnik będzie w stanie spoczynku, a następnie potwierdź.
OPOZN. WYZ. WL/WYL	Z lub bez opóźnienia przy wzbudzaniu przekaźnika
CZAS 0000 SEK	Wprowadź czas opóźnienia załączenia przekaźnika, a następnie potwierdź.
OPOZN. NIZ WL/WYL	Z lub bez opóźnienia w stanie spoczynku przekaźnika
CZAS 0000 SEK	Wprowadź czas opóźnienia spoczynku przekaźnika, a następnie potwierdź.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.

9.3 REGULACJA PROGU S3 W TRYBIE ON/OFF ORAZ PRZYPISANIE DO SYGNAŁU ZEWNĘTRZNEGO

Przejdź do menu DOSTOS. ALARM 3

Ustawienie progu S3 jest podobne do ustawienia progu S1. (Patrz poprzedni rozdział 9.2) Przekaźnik S3 ma dodatkową funkcję: przypisanie do czujnika zewnętrznego (procedura opisana poniżej)

ALARM 3 WL/WYL	Wybierz tryb WL, aby aktywować przekaźnik, a następnie potwierdź.
ZEWN. TAK/NIE	NIE = Kontynuacja regulacji w trybie ON/OFF jak dla przekaźnika S1
	TAK = przypisanie sygnału z czujnika zewnętrznego do przekaźnika S3
	Przekaźnik S3 zostaje wtedy normalnie zamknięty i otwiera się, gdy aktywowana jest blokada regulacji.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.

9.4 USTAWIENIE STEROWANIA SAMPLEREM (Przekaźnik S2)

Przejdź do menu KONTROLA SAMPLER

SAMP. KONT. WL/WYL	Aby aktywować przekaźnik, wybierz tryb WL, a następnie potwierdź.
WL 000,0 m ³	Wprowadź wartość, przy której przekaźnik S2 zostanie wzbudzony (sterowanie 1 próbki), a następnie zatwierdź
CZAS IMPULSU	Zatwierdź
CZAS 0000 SEK	Wprowadź czas wzbudzenia przekaźnika S2, następnie zatwierdź i ZAPISZ.

9.5 REGULACJA TEMPERATURY

ldź do menu TEMPERATURA

POMIAR : AUTO/RECZNY	AUTO : Pomiar za pomocą sondy Pt 100 Ω RECZNY : Brak sondy Pt 100 Ω , wartość wprowadzana jest ręcznie do kalkulatora. Zatwierdź wybór.
T. CIECZY + 0000 °C	Jeśli wybrany jest tryb RECZNY, wprowadź temperaturę cieczy, a następnie potwierdź.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.



ul. Obywatelska 128/152/8 · 9 Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl info@bamopolska.pl

Kalkulator przepływu do kanałów otwartych BAMOPHAR 759

19-11-2020

DEB

759-03/10

M-759.03-PL-AB

9.6 USTAWIENIE WYJŚCIA mA POMIARU

Przejdź do menu WYJŚCIE mA FLOW

WYSOKI 000,0 m ³	Wprowadź wartość przepływu odpowiadającą prądowi wyjściowemu 20,00 mA, następnie zatwierdź.
NISKI 000,0 m3	Wprowadź wartość przepływu odpowiadającą prądowi wyjściowemu 0,00 mA lub 4,00 mA, a następnie potwierdź.
WYJSCIE 4-20mA/0-20mA	Wybierz typ wyjścia, a następnie potwierdź.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.

9.7 REGULACJA WYJŚCIA mA TEMPERATURY

Przejdź do menu WYJSCIE mA TEMP

WYSOKI 0000 °C	Wprowadź wartość odpowiadającą prądowi wyjściowemu 20,00 mA, następnie zatwierdź.
NISKI 0000 °C	Wprowadź wartość odpowiadającą prądowi wyjściowemu 0,00 mA lub 4,00 mA, a następnie zatwierdź.
WYJSCIE 4-20mA/0-20mA	Wybierz typ wyjścia, a następnie potwierdź.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.

9.8 WYMUSZ. STYK

To menu służy do testowania przekaźników S1, S2, S3 i S4 poprzez ręczną aktywację. Ten ostatni jest domyślnie bezczynny. Test rozpoczyna się od przekaźnika S1. Aby przetestować przekaźnik, przełącz z trybu WYL na tryb WL. Zatwierdź na każdym kroku, aby uzyskać dostęp do następnego przekaźnika.

9.9 RESET DZIENNEJ OBJĘTOŚCI

Przejdź do menu RESET przep dz.

RESET V.T. TAK/NIE Wybierz TAK, a następnie potwierdź i ZAPISZ.



ul. Obywatelska 128/152/8 · 9 Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl info@bamopolska.pl

Kalkulator przepływu do kanałów otwartych BAMOPHAR 759 19-11-2020 M-759.03-PL-AB

DEB