Analizator środków dezynfekujących BAMOPHAR 194







INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl info@bamo.pl

Analizator środków dezynfekujących **BAMOPHAR** 194 04-08-2023

M-194.02-PL-AF

CL

SPIS TREŚCI

1.	OPIS	3
2.	CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	3
3.	WYMIARY	3
4.	POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	4
4.1	ZACISKI	5
4.2	PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW	6
4.2.1	Czujnik 4-20 mA (2-zyłowy) lub 0-2000V (4-żyłowy)	6
4.2.2	Detektor przepływu NPN NC (kod 194 831)	6
5.	GŁÓWNY WYŚWIETLACZ	7
5.1	BEZ MODUŁU DODATKOWEGO	7
5.2	Z MODUŁEM DODATKOWYM	7
6.	FUNKCJA IKON	
7.	USTAWIENIA WYŚWIETLACZA	9
7.1	INFORMACJE O WYŚWIETLACZU	9
7.2	WYGASZACZ EKRANU	9
7.3	WYBÓR JĘZYKA	9
7.4	OPIS	9
8.	KONSULTACJA/ MODYFIKACJA	9
9.	USTAWIENIE ANALIZATORA	10
9.1	KALIBRACJA SONDY	10
9.2	USTAWIENIE PRZEKAŹNIKÓW S1, S2 ORAZ S3 JAKO PROGI	11
9.2.1	WSTĘP DO REGULACJI BAMOPHAR	11
9.2.2	REGULACJA PROGÓW S1, S2 ORAZ S3 W TRYBIE REGULACJI ON/OFF	11
9.2.3	PRZYPISYWANIE PROGU S3 DO SYGNAŁU ZEWNĘTRZNEGO	11
9.3	USTAWIENIE TEMPERATURY	12
9.4	USTAWIENIE WYJŚCIA ANALOGOWEGO POMIARU	12
9.5	USTAWIENIE WYJŚCIA ANALOGOWEGO TEMPERATURY	12
9.6	WYMUSZANY STYK	12
9.7	USTAWIANIE STYKÓW	13
9.8	REGULACJA PROGU S4	14
9.8.1	REGULACJA DOMYŚLNA	14
9.8.2	REGULACJA ALARMU	14
9.9	REGULACJA PID	14
9.10	USTAWIENIE POMIARU	15
9.11	WYMUSZANIE POMIARU	15



236 70 09 www.bamo.p info@bamo.pl

Analizator środków dezynfekujących BAMOPHAR 194 04-08-2023 M-194.02-PL-AF

CL

1. OPIS

BAMOPHAR 194 jest przeznaczony do pomiaru i regulacji różnych związków chemicznych (chlor wolny, chlor całkowity, dwutlenek chloru, ozon, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy) w połączeniu z czujnikami amperometrycznymi serii 193.

Wyposażony jest w kolorowy ekran dotykowy z przyjaznym dla użytkownika i intuicyjnym wielojęzycznym menu.

Pozwala na łatwy odczyt pomiaru, temperatury oraz stanu progów.

Urządzenie wyświetla również menu służące do ustawienia wyjścia analogowego, przypisania progów oraz ustawienia trybu pracy. Aby ułatwić uruchomienie, zastosowano menu programowania do symulacji pomiaru, działające na wyjścia analogowe i PID, a także progi.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Interfejs użytkownika	Kolorowy ekran dotykowy 4.3", rozdzielczość 480 x 272 pikseli Wyświetlanie pomiarów, menu, temperatury, stanów progowych Programowanie - Zabeznieczenie programu kodem dostenu
Zakres pomiaru	Konfigurowanie zaceźpieczenie programa kodeni doskipu Konfigurowany w zależności od zakresu podłączonego czujnika (od 0,001 do 9999 ppm lub g/l)
Dokładność	W zależności od czujnik
Impedancja wejścia	> 10 ¹³ Ω
Wejście czujnika	Dla czujnika amperometrycznego z połączeniem napięciowym, czterożyłowe 0-2 V lub dla czujnika amperometrycznego z połączeniem prądowym, dwużyłowe 4-20 mA
Wyświetlanie temperatury	Automatycznie przez 3-przewodową sondę PT100 (od 0 do 100°C) Ręcznie (wartość między 0, a 100°C)
Wyjście przekaźnikowe	4 styki NO, bezpotencjałowe
Regulowane prog	2 niezależne progi, przypisywane do pomiaru lub temperatury 1 niezależny próg przypisany do pomiaru lub do temperatury lub zewnętrznego styku 1 niezależny próg przypisany do pomiaru lub do temperatury lub zewnętrznego styku)
Rezvstencia wstepna stvku	Maks. 100 m Ω (spadek napiecia 6 V DC 1 A)
Zdolność wyłączania	831 VA AC / 3A / 277 V AC 90W / 3A / 30 V DC
Zdolność przełączania (min.)	100 mA, 5 V DC (zmienna w funkcji częstotliwości przełączania, warunków otoczenia, dokładności)
Regulacja impulsowa	Regulacja czasu cyklu od 0 do 9999 s, Pasma proporcionalne wysokie i niskie, Strefy martwe wysokie i niskie
Regulacja P.I.D.	Proporcjonalność regulowana od 0 do 200 %, Całka i Różniczka regulowana od 0 do 999 sekund
Faza kalibracji	Blokowanie wyjść stykowych, wyjścia analogowe utrzymane na ostatniej wartości
Wyjście pomiaru	$0/4 - 20 \text{ mA}$ (maks. 600 Ω) proporcionalne do pomiaru
Wyjście temperatury / PID	$0/4 - 20$ mA (maks. 600 Ω) na całym zakresie od 0 do 100 °C
Symulacja pomiaru	Poprzez menu - Uruchomienie wyjścia pomiaru, temperatury, P.I.D., - Styków progowych
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz mono - Inne na zapytanie - Zużycie 10 VA
Prezentacja	Obudowa tablicowa 96 x 144 mm, front IP 65, przyłącze na zaciski IP 40 Obudowa natynkowa, IP 65, przyłącze na zaciski z wejściem kablem przez dławnice
Temperatura	-10 70 °C (przechowywanie); -5 50 °C (praca)
OPCJA (RS 422 + Logger)	

Komunikacja Zapis (Logger) Wyjście RS 422 połączenie J-BUS - Tryb slave binarny - 2400 do 9600 bodów Automatyczny średni zapis pomiaru w ustawionym przedziale czasu - Maks. 150 000 zapisów na karcie pamięci.

3. WYMIARY





4.1 ZACISKI

Opis	Zacisk	Przyłącze
Wyjście mA pomiaru		+ mA
		- mA
Wyjście mA pomiaru lub regulacja PID		- mA / PID
		- mA / PID
Wejście E1 (sygnał zewnętrzny) : Detektor przepływu NPN NC	5	+ 24 V
W przypadku podania napięcia na zaciski 5 i 6 regulacja jest blokowana (patrz 9.2.1)	6	0V
Zasilania 20 mA czujnika dwużyłowago	7	ov
	8	+ 24 V
	9	+
Sonda temperatury Pt 100 O 3-żyłowa	10	+
	11	-
	12	Oplot
	13	Y
Połaczenie z modułem dodatkowym (bez wyświetlacza)	14	Z
r olączonie z modulem dodalkowym (bez wyswelidoza)	15	В
	16	A
Przekaźnik S4 (styk NO) Alarm błedu / Alarm regulacii / Pt 100	17	S4
	18	
Przekaźnik S2 (styk NO) Pomiar / Temperatura	19 20	S2
Przekoźnik S1 (ctuk NO) Pomier / Temperatura	21	C1
Przekaznik S1 (styk NO) Pomiar / Temperatura		51
Przekaźnik S3 (styk NO) Pomiar / Temperatura		63
Może być przypisany do czujnika zewnętrznego i staje się stykiem NC (patrz 9.2.3)		
Nieużywany	25	
	26	PE = Uziemienie (ekwipotencjał)
Zasilanie główne		N = Neutralny
		L = Faza
Wejście sygnału pomiarowego		V -
		V +
		0V
	36	E
Podłączenie modułu dodatkowego		
Jeonosika giowna Modul dodatkowy		



Maks. długość połączenia Rodzaj kabla **500 metrów** Kabel sieciowy lub ekranowany kabel 4-żyłowy o przekroju $\ge 0,25 \text{ mm}^2$

04-08-2023



ul. Trwała 14 · 93-535 Łodz Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl info@bamo.pl

Analizator środków dezynfekujących BAMOPHAR 194

M-194.02-PL-AF

CL



GŁÓWNY WYŚWIETLACZ



FUNKCJA IKON 6.

Ekran dotykowy umożliwia nawigację w menu i ustawienie wyświetlacza w zależności od potrzeb użytkownika. Dla każdej żółtej ikony przeznaczonej głównemu urządzeniu, istnieje wariant zielony przeznaczony do modułu dodatkowego.









MENU GŁÓWNE Powrót do menu głównego. Przykład z zieloną ikoną modułu dodatkowego

USTAWIENIA WYŚWIETLACZA Dostęp do ustawień wyświetlacza (język i opis urządzenia)

JĘZYKI Wybór języka

MENU Dostęp do ustawień urządzenia









INFORMACJA Dostęp do numeru seryjnego i wersji BAMOPHAR

KŁÓDKA Otwarta = tryb MODYFIKACJI Zamknięta = tryb KONSULTACJI

POWRÓT Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu



STRZAŁKI Kursor do nawigacji w menu

WYBÓR Przeglądanie listy wyboru

ZATWIERDZENIE Zatwierdź i przejdź do następnego parametru

ZAPIS Zapis parametrów

POLSKA ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09 www.bamo.pl info@bamo.pl

04-08-2023

Analizator środków dezynfekujących **BAMOPHAR** 194 M-194.02-PL-AF

CL

USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

Uwaga : W celu przejścia do ustawień wyświetlacza należy przejść w tryb MODYFIKACJI (patrz rozdział KONSULTACJA/MODYFIKACJA).

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU 7.1

Numer identyfikacyjny wyświetlacza oraz jego wersja są dostępne w tym menu.

7.2 WYGASZACZ EKRANU

Jasność wygaszacza może być zmniejszona lub zwiększona przez poruszanie kursora od lewej do prawej.

7.3 WYBOR JĘZYKA

Wybierz flagę odpowiadającą wymaganemu językowi. Wyświetlacz automatycznie powróci do poprzedniego widoku. Naciśnij ikonę "MENU GŁÓWNE (DOMEK)" aby powrócić do głównego menu.

OPIS 7.4

Możliwe jest nazwanie każdego kanału (główna jednostka A oraz moduł dodatkowy B) dla łatwiejszego odczytu :

1°) Naciśnij na nazwę urządzenia, które chcesz zmodyfikować.

2°) Gdy pojawi się klawiatura, wpisz nową nazwę.

3°) Zatwierdź, aby zapisać zmiany.

KONSULTACJA/ MODYFIKACJA 8

Tryb KONSULTACJA umożliwia użytkownikowi wizualizację parametrów urządzenia. Ten tryb jest przedstawiony za pomocą zamkniętej kłódki.

W celu modyfikacji ustawień BAMOPHAR, należy przejść w tryb MODYFIKACJI. Ten tryb jest zabezpieczony hasłem identycznym jak 4 ostatnie cyfry numeru seryjnego.

Naciśnij ikonę MENU w ekranie głównym.

Naciśnij na kłódkę i wpisz 4 ostatnie cyfry numeru seryjnego. Po zatwierdzeniu hasło tryb KONSULTACJA zmienia się w MODYFIKACJĘ (otwarta kłódka). Jeśli wpisany kod jest nieprawidłowy, na 3 sekundy pojawi się wiadomość BŁĄD.

Po 30 minutach tryb MODYFIKACJA przełącza się automatycznie na tryb KONSULTACJA.

Gdzie znaleźć numer seryjny ?

Numer seryjny jest zapisany na etykiecie BAMOPHAR. Jest on również widoczny w menu z ikoną "i" (INFORMACJA).



Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl info@bamo.pl

Analizator środków dezynfekujących BAMOPHAR 194 04-08-2023

M-194.02-PL-AF

CL

KALIBRACJA SONDY 9.1

Wejdź w menu KALIBRACJA

(Ten krok programu jest dostępny tylko w trybie MODYFIKACJI) Ta funkcja służy do kalibracji czujnika.

Aby nie zakłócać pracy instalacji podłączonej do BAMOPHAR-a pomiar zostaje zamrożony w momencie wejścia do menu kalibracji. Blokada ta obowiązuje przez cały czas kalibracji plus regulowane opóźnienie czasowe wprowadzone na końcu menu (OPOZN). Opóźnienie to służy do przywrócenia porządku w układzie pomiarowym (podłączenie czujnika do linii pomiarowej, recyrkulacja płynu itp.).

Przed przystąpieniem do kalibracji należy zapoznać się z instrukcją czujnika.

Jeśli podłączona je	est sonda Pt 100, przestaw pomiar temperatury w tryb "AUTO".
	Uwaga - Wyświetlanie temperatury
OPOZN. 0015 Sek	Wprowadź czas, przez który pomiar (oraz działanie wyjść mA, przekaźników itp.) pozostaje zablokowany na wartości poprzedzającej rozpoczęcie kalibracji, a następnie zatwierdź. Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.
	Jeśli pochylenie jest prawidłowe, potwierdź, aby przejść do następnego kroku lub przeprowadź drugą analizę, aby potwierdzić pierwszą.
	Jeśli pochylenie >200 % lub <50 % - nie zatwierdzać Sprawdź stan czystości sondy i przystąp do konserwacji czujnika.
POCHYL. xxx,x %	Wyświetlanie pochylenia pomiaru czujnika POCHYL. xxx,x %
	Wprowadż zmierzone stężenie (zwróć uwagę na jednostki miary) Dla właściwej kalibracji wartość ta musi być jak najbardziej zbliżona do pełnej skali czujnika. Potwierdź, aby przejść do następnego kroku
STAND. 1.000	Pobierz próbkę cieczy z celi pomiarowej. Oznacz stężenie biocydu za pomocą urządzenia przenośnego lub laboratoryjnego.
POCHYL TAK/NIE	Wybierz TAK aby skalibrować pochylenie sygnału czujnika Wybierając NIE urządzenie przejdzie do kroku OPOZN. Zatwierdź aby przejść do kolejnego etapu
KALIBR. ZERA TAK/NIE	Wybór : NIE <i>Czujniki amperometryczne serii BAMO nie wymagają kalibracji zera.</i> Wybranie NIE skutkuje wyświetleniem POCHYL. Wybierz NON, następnie zatwierdź aby przejść do kolejnego etapu.



www.bamo.pl info@bamo.pl

Analizator środków dezynfekujących **BAMOPHAR** 194 04-08-2023

M-194.02-PL-AF

CL

9.2 USTAWIENIE PRZEKAŹNIKÓW S1, S2 ORAZ S3 JAKO PROGI

9.2.1 WSTĘP DO REGULACJI BAMOPHAR

Przed przystąpieniem do ustawienia progów lub trybu regulacji, konieczne jest zdefiniowanie trybu pracy.

BAMOPHAR 194 umożliwia wybór spośród 3 trybów pracy :

1) Tryb regulacji ON/ OFF dla progów S1, S2 i/lub S3

- 2) Tryb regulacji przekaźników za pomocą proporcjonalnej szerokości pasma oraz stref martwych (przekaźniki S1 oraz S2)
- 3) Tryb regulacji PID sygnałem 4-20 mA urządzenia

Specyfika progu S3 :

Może być przypisany do sygnału czujnika zewnętrznego w celu wstrzymywania regulacji (zaciski 5 oraz 6, patrz schemat kablowania). W tym przypadku przekaźnik S3 staje się normalnie zamknięty i otwiera się, gdy wstrzymanie regulacji jest aktywne.

Oznacza to, że :

- Jeżeli w komorze pomiarowej jest przepływ (normalna praca): przekaźnik S3 jest zwarty (E1 nieaktywne).

W takim przypadku przepływomierz NPN NF jest wyłączony.

- Jeżeli natężenie przepływu wynosi zero, regulacja jest zablokowana: przekaźnik S3 jest otwarty (E1 aktywny).

W takim przypadku przepływomierz NPN NF jest włączony.

Zablokowanie regulacji pociąga za sobą następujące konsekwencje:

W trybie ON/OFF, nie ma dodatkowych efektów na przekaźnikach S1 i/lub S2.
Użytkownik może jednak połączyć szeregowo przekaźniki S1 i S3 w celu zabezpieczenia wtrysku (jeśli przekaźnik S1 steruje wtryskiem)

Użytkownik może jednak połączyć szeregowo przekaźniki S1 i S3 w celu zabezpieczenia wtrysku (jeśli przekaźnik S1 steruje wtryskiem reagentu).

• W trybie regulacji przekaźników, przekaźniki S1 i S2 stają się otwarte (nieaktywne): Regulacja jest zablokowana.

• W trybie regulacji PID sygnał 4-20 mA jest zablokowany.

9.2.2 REGULACJA PROGÓW S1, S2 ORAZ S3 W TRYBIE REGULACJI ON/OFF

Poniżej szczegółowy opis etapów ustawienia progu S1:

Przejdź do menu REGUL. ALARM 1

PROG 1 WL/ WYL	W celu aktywowania przekaźnika, wybierz tryb WL, następnie zatwierdź W celu dezaktywowania przekaźnika, wybierz tryb WYL., następnie zatwierdź i zapisz wybór.
PROG 1 POMIAR/TEMP	W trybie WL, próg 1 może być ustawiony w trybie POMIAR lub TEMPERATURA : POMIAR = próg przypisany do pomiaru ppm lub g/l TEMPERATURA = próg przypisany do pomiaru temperatury Wybierz tryb, następnie zatwierdź.
WYSOKI/NISKI	WYSOKI – Aktywowany, gdy pomiar jest wyżej od progu 1 NISKI – Aktywowany, gdy pomiar jest niżej od progu 1 Wybierz tryb wzbudzania, następnie zatwierdź.
WL 00,00 ppm / °C	Wpisz wartość, przy której przekaźnik S1 będzie wzbudzony, następnie zatwierdź.
WYL 00,00 ppm / °C	Wpisz wartość, przy której przekaźnik S1 będzie wzbudzony, następnie zatwierdź
WL/WYL OPOZN. WZBUDZ	Z lub bez opóźnienia wzbudzenia przekaźnika S1
CZAS 0000 SEK	Wpisz czas trwania opóźnienia wzbudzenia przekaźnika S1, następnie zatwierdź.
WL/WYL OPOZN. SPOCZ	Z lub bez opóźnienia spoczynku przekaźnika S1
CZAS 0000 SEK	Wpisz czas trwania opóźnienia spoczynku przekaźnika S1, następnie zatwierdź.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.

Wszystkie ustawienia dla progów S2 oraz S3 są dostępne w REGUL. ALARM 2 oraz REGUL. ALARM 3, identycznie jak dla S1.

9.2.3 PRZYPISYWANIE PROGU S3 DO SYGNAŁU ZEWNĘTRZNEGO

Wejdź w menu REGUL. ALARM 3. PROG 3 WL/WYL	Wybierz tryb WL, aby aktywować przekaźnik S3, następnie zatwierdź.
ZEWNETRZ. TAK/NIE	NIE = Sekwencja ustawienia taka sama jak dla S1 lub S2 w ustawieniach WL/WYL TAK = Przypisanie sygnału czujnika zewnętrznego do przekaźnika S3. Przekaźnik S3 staje się normalnie zamknięty i otwiera się, gdy blokowanie regulacji jest aktywne. Zatwierdź.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, wciśnij ikonę ZAPISZ.



ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl info@bamo.pl Analizator środków dezynfekujących BAMOPHAR 194 04-08-2023 M-194.02-PL-AF

CL



9.7 USTAWIANIE STYKÓW

Wejdź do menu REGULACJA STYKOW

Tryb regulacji przekaźnikami nie jest dostępny jeśli progi S1 i/lub S2 są włączone. Przejdź zatem do :

TRYB ALARMU

Aby wejść do tego trybu, wyłącz progi S1 i S2 w menu REGUL. ALARM 1 i REGUL. ALARM 2.

dezynfekujących

BAMOPHAR 194

04-08-2023

194-02/13

M-194.02-PL-AF

Aby wejść w tryb regulacji, idź do menu REGUL. PID aby go wyłączyć

Tryb regulacji alarmu nie jest dostępny, jeśli tryb PID jest w trybie WL (włączony) :

TRYB PID

Tryb regulacji jest więc dostępny tylko jeśli tryby ALARM i PID są wyłączone :



ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl info@bamo.pl

9.8 REGULACJA PROGU S4

9.8.1 REGULACJA DOMYŚLNA

Domyślnie przekaźnik S4 dedykowany jest alarmom błędu pomiaru i temperatury :

- Jeśli pomiar jest niższy niż nastawiony zakres, styk się żamyka.

- Jeśli sonda PT100 jest uszkodzona (przerwanie kabla), styk się zwiera.

9.8.2 REGULACJA ALARMU

Niniejsza funkcja aktywuje przekaźnik S4, jeśli czas uruchomienia przekaźników S1 oraz S2 jest zbyt długi. *Idź do menu REGULACJA ALARMU.*

Z / BEZ ALARMU	Wybierz Z ALARMEM aby aktywować przekaźnik S4, następnie zatwierdź
TMAKS. S1 0030 Sek	Wpisz maks. czas wstrzymania dla przekaźnika S1, następnie zatwierdź.
TMAKS. S2 0020 Sek	Wpisz maks. czas wstrzymania dla przekaźnika S2, następnie zatwierdź.
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.

9.9 REGULACJA PID

Funkcja ta umożliwia regulację typu PID na wyjściu analogowym 0/20 lub 4/20 mA, (zaciski 3 oraz 4). Wyjście to nie jest już przypisane do temperatury.

ldź do menu REGUL. PID

REGUL. WL/WYL	Wybierz WL aby aktywować funkcję PID, następnie zatwierdź.
REGUL. AUTO/RECZNA	Wybierz AUTO aby ustawić parametry PID, następnie zatwierdź.
UST. WAR 0.700 ppm S	Wprowadź wartość nastawną, następnie zatwierdź.
PRZYROST: 4.800	Wprowadź wartość przyrostu proporcjonalnego, następnie zatwierdź.
T.i : 0050 Sek	Wprowadź wartość różniczki czasu, następnie zatwierdź.
Td : 0012 Sek	Wprowadź wymaganą wartość pochodnej czasu, następnie zatwierdź.
DZIAŁANIE BEZPOŚREDNIE/ODWRÓCONE	Wybierz akcję używaną do regulacji, a następnie zatwierdź.
WYJSCIE 4-20/ 0-20 mA.	Wybierz rodzaj wyjścia mA, następnie zatwierdź
ZAPISAC ?	Aby zapisać ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ

Uwaga : W celu zablokowania regulacji PID, ustaw napięcie 24 VDC w terminalach 5 (+) oraz 6 (0).

METODA REGULACJI PARAMETRÓW PID :

W celu ustawienia wartości wyjściowych parametrów PID, zalecamy użycie metody Zieglera - Nicholsa (otwarta pętla).

Postępuj w sposób następujący :

- Podłącz rejestrator do wyjścia pomiarowego lub zapisz wyświetlane parametry, następnie wyrysuj krzywą pH/czas.

- Ustaw regulator PID na tryb RECZNY.
- Ustabilizuj pomiar blisko punktu nastawnego za pomocą regulacji wyjścia PID.
- Zastosuj stopień ΔCde o wartości 10 % na wyjściu sterowania. (Np : Jeśli sterowanie wynosi 30,00 %, ustawić 40,00 %)
- Zaznacz na wykresie czas odpowiadający temu punktowi (stopień +10%)
- Znajdź na wykresie czas t oraz T, gdzie :
 - t = opóźnienie odpowiedzi

T = czas odpowiadający procentowym wariacjom Δm pomiaru równym procencie wariacji ΔCde wyjścia (Δm = ΔCde) Niniejsza wartość jest określona na pochyłości na początku pomiaru.

Ustaw parametry PID z wartościami z poniższej tabeli :

Regulacja	Przyrost	Ti(s)	Td(s)
PID	1,2 x T/t	2 x t	0,5 x t
PI	0,9 x T/t	3,3 x t	00
Р	T/t	9999	00

04-08-2023



5 70 09 www.bamo.pl info@bamo.pl

Analizator środków dezynfekujących BAMOPHAR 194

CL

194-02/14

M-194.02-PL-AF



9.10 USTAWIENIE POMIARU

Idź do menu USTAWIENIE POMIAR

PRODUKT	Wybierz produkt do sprawdzenia: chlor wolny, chlor całkowity, dwutlenek chloru, ozon, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, a następnie zatwierdź wybór.
JEDNOSTKA	Wybierz typ jednostki, ppm lub g/l, następnie zatwierdź.
x-x,xxx ppm	Wybierz pozycję przecinka, a następnie zatwierdź
ZAKRES	Potwierdź, aby przejść do następnego kroku
MAKS : 00,00	(Aby wprowadzić ten parametr, zapoznaj się z dokumentacją czujnika) Wybierz wartość MAKS. skali pomiarowej czujnika, a następnie potwierdź
CZUJNIK	Wybierz typ sygnału czujnika, mA lub mV, a następnie zatwierdź
ZAPISAC ?	Aby zapisać te ustawienia, naciśnij ikonę ZAPISZ.

9.11 WYMUSZANIE POMIARU

ldź do menu WYMUSZ POMIARU

Możliwe jest wymuszenie pomiaru lub PID. Pierwszy wiersz przedstawia aktualny pomiar. Zatwierdź, aby wyświetlić klawiaturę. Wprowadź wartość, którą chcesz zasymulować.

Uwaga : Wartość jest natychmiastowo przyjmowana przez BAMOPHAR (progi, regulacja, wyjścia 4-20 mA...)

Aby wyjść z tego menu, naciśnij ikonę POWROTU.

Uwaga : Możliwe jest wymuszenie wyjścia 4-20 mA sterowania PID jeśli regulacja PID jest w trybie RECZNY. Jeśli regulacja PID jest aktywna, wyjście analogowe jest wyświetlane w %.



ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl info@bamo.pl

Analizator środków dezynfekujących BAMOPHAR 194

04-08-2023

M-194.02-PL-AF

CL